


機器取り外しイメージ図

ご自宅の電話機



- ・網掛け部分（**緊急通報装置**、**電話線②**、**コンセント**、**ペンダント**）の返却をお願いいたします。
取り外し後に音が鳴る場合は、緊急通報装置裏のバッテリーを外してください。
- ・緊急通報装置撤去後は、**電話線①**をモジュラージャックに差し込んでいただくと、通常通り電話機をご利用いただけます。

※ご不明な点がございましたら、岡崎市役所長寿課（0564-23-6147）までお問合せください。